



## AJAX

### Paniktaste

### BUTTON-S-B

#### STROM UND VERBRAUCH

|                       |                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Stromversorgungsmodus | <b>1 batería CR2032 3.0 V<br/>(duración aprox. 5 años)</b> |
| Spannung              | <b>3V</b>                                                  |
| Eingebaute Batterie   | <b>Ja</b>                                                  |
| Batteriemodell        | <b>1 x CR2032 / 3V</b>                                     |
| Batterielebensdauer   | <b>Bis zu 5 años</b>                                       |

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Abmessungen            | <b>47 x 35 x 13 mm</b> |
| Material               | <b>ABS Kunststoff</b>  |
| Nettogewicht           | <b>16 g</b>            |
| Gewicht mit Verpackung | <b>25 g</b>            |
| Farbe                  | <b>Schwarz</b>         |

#### ÜBERTRAGUNG

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Entfernung | <b>1300 m en espacio abierto</b> |
| Frequenz   | <b>868.0 ~ 868.6 MHz</b>         |

#### UMGEBUNG

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur    | <b>-10 °C ~ 40 °C</b> |
| Schutzart             | <b>IP55</b>           |
| Verwendung            | <b>Innen / Außen</b>  |
| Maximale Feuchtigkeit | <b>75%</b>            |

#### FUNKTIONEN (ALARMKONTROLLE)

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Panikalarm      | <b>Sí</b> |
| Alarm entfernen | <b>Sí</b> |

#### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|     |                   |
|-----|-------------------|
| Typ | <b>Paniktaste</b> |
|-----|-------------------|

